الرشاشات - أنظمة الري بالرش

مقدمة: يحتاج النبات إلى الماء بكميات معينة خلال مراحل نموه المختلفة

إن كمية المياه التي يحتاجها النبات تختلف باختلاف نوع المحصول والظروف المناخية والتربة
ومراحل نمو النبات نفسه.

Transpiration
Rainfall
Irrigation
Evaporation
Runoff
Bottom of Root Zone
Deep Percolation or Leaching

- أنظمة الري بالرش Sprinkler □ Irrigation Systems :

أنواع أنظمة الري بالرش المختلفة:

□ **1-** نظام الري بالرش مع الأنابيب السطحية **Surface sprinklers with pipes**

ينقسم هذا النوع من أنظمة الري بالرش إلى الأنواع التالية:

□**-** نظام الري بالرش المنقول (**Portable set**) وفيه تكون جميع مكونات النظام قابلة للنقل
والتحريك.

ب- وتشمل أنظمة الري بالرش (المتحركة) (set Machine Reel Automatic) والثابتة المتحركة آليا (set Quadrimatic Solid)، والثابتة (solid Automatic) :

- مناسبة للزراعات الكثيفة وفي الأراضي المستوية أو المنحدرة قليلا، وتصلح هذه الأنظمة لمعظم المحاصيل من 44 - 135 م، وتتراوح المسافات بين الرشاشات في هذه الأنظمة ما بين المحاصيل الحقلية والخضر : وهذه الأنظمة تشمل

-

وتستخدم هذه الأنظمة في مساحات تتراوح ما بين 30 - 60 م، وتتراوح المسافات بين الرشاشات في هذه الأنظمة ما بين 3,5 و 10 ومسافات بين الخطوط 1,5 حتى 3,5 متر.

يمتاز هذا النظام بقلة عدد الرشاشات المطلوبة في المساحة الواحدة (ما بين 3 - 5 رشاش)، وقلة العمالة المطلوبة (عامل 1 فقط)، ويمكن استخدامه لمعظم المحاصيل وفي الأراضي المنحدرة نسبيا.

ج- نظام الري المحوري (Pivot Center)

□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.

Center Pivot Sprinkler System

□ **4-** □□□□□□□ □□□□□□□□ **Move Lateral** □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□.
: □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□ □□□□□).

-

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□ Hyppodrom).

الري وطرق الحديثة الري تقنيات باستخدام الري كيفية على الأمثلة بعض يلي فيما :

1.

فقاعات مياه المنبثقة المياه حيث Bubblers المفقعة المياه نظام استخدام
0,5 - 0,7 بمعدل 3 إلى 6 لتر.

2.

Sprays الرشاشات بمعدل 0,4 - 2,8 تصريف لتر 5 إلى 12 لتر.

3.

Rotators الدوارات استخدام بمعدل 1 - 3 لتر /دقيقة بضغط 15 - 20 متر.

4.

Sprinklers الرشاشات بمعدل 1,5 - 6 لتر بضغط 20 - 30 متر.

5. Gun Extremity بضغط 30 متر.

Systems Irrigaion Localezed الموضعي الري أنظمة - ب

المياه المائية / Sprinklers Mini / Micro Sprayers
Self regulating drippers المياه.

□ 1- □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ : □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ :

- □□□□□ Micro sprinklers

□□□□□□ : 50 - 200 / □□□□□ □ □□□□□ : 1,5 - 3 □□□□

- □□□□□ Sprinklers Mini

□□□□□□ : 0,3 - 0,8 □^{3}/□ □□□□□ □ □□□□□ : 3 - 6 □□□□

- □□□□□ Microjets □□ □□□□□□□ Micro sprayers□

□□□□□□ : 20 - 80 □/□□□□□ □ □□□□□ : 1,2 - 2 □□□□

Pup up

2- □□□□□□ Drippers :

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□:

In line Drippers □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□

IN LINE DRIP

- Drippers line on / inserted

Thick wall drip hose

Cut away view of internal emitter

Water exit hole

irrigation surface Improved سیستمهای آبیاری بهبود - شکل

Laser Leveling and Surface Flood Irrigation

Improved Gate pipes

HOWING AND WEEDING

Furrow Flooding

ط 1- طريقة استخدام خطوط المواسير المثقبة أو ما يسمى **Gate pipes**

-

المستخدمة في عملية زراعة وري المحاصيل بطريقة الخطوط المتعرجة.

flow Surge ⵏⵏⵏⵏⵏⵏⵏⵏ ⵏⵏⵏⵏ **-2** ⵏ

شكل -3 يوضح طريقة تركيب irrigation Trans

Controller

Air Lines

Water Supply

Furrow Valves

Block 1 — Block 2 — Block 3 — Block 4 — Block 5