



JA-35002

الجزيره يونيک فلات إينامل

الوصف: دهان طبقة نهائية، مطفي، عالي الجودة، للتطبيقات الداخلية والخارجية، يمتاز بالبياض الناصع والمقاومة الفائقة للاصفرار، يعتمد في تصنيعه على أنواع خاصة من الراتنجات الألكيدية المعدلة.

يتميز دهان "الجزيره يونيک فلات اينامل" بالخصائص التالية:

- مطابق للمواصفات السعودية رقم ٢٠٠٢/٤٧١.
- خصائص ممتازة لمقاومة الاصفرار.
- مستوى المظهر وناعم الملمس.
- خصائص تغطية ممتازة.
- مقاومة ممتازة لظروف الجو.
- قابل للغسيل بالماء والصابون.

الاستخدام: يستخدم كدهان نهائي في التطبيقات الداخلية والخارجية على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والألواح الصلبة. ويمكن استخدامه كطلاء نهائي على السطوح الحديدية والخشبية في التطبيقات الداخلية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر: مطفي.

ينتج باللون الأبيض وبحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيره.

.ASTM D-1475 ١.٦٠

.ASTM D-562 ٩٢ وحدة كربس،

.ASTM D-5201 ٤٧ %

السماكه المقترحة للطبقة الجافة ٤٠ مايكرون لكل طبقة.

معدل الانتشار النظري ١١.٧٥ م^٢/لتر، عند سماكة طبقة جافة ٤٠ مايكرون.

فوق ٩٥ % عند سماكة طبقة رطبة ١٠٠ مايكرون.

.ASTM D-4400 ١٥٠ مايكرون،

.ASTM D-3363 ٤، H اجتياز بقلم

.ASTM D-5178 ١ كجم، اجتياز عند

.ASTM D-522 ٣ مم، قطر

.ASTM D-3359 ٤، اجتياز،

.ASTM D-870 ٣٨ °م، اجتياز،

ساعة واحدة.

١٦ ساعة.

٢٤ ساعة.

الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)

.ASTM D-5895 النتائج السابقة بموجب

الجافاف السطحي

الجافاف التام

زمن الجافاف:

الثني:

قوه الالتصاق:

مقاومة الماء:

نقطة الوميض:

مسدس الرش: حجم الفوهه المقترح: (١.٥ - ١.٨) مم.

الرول: النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.

أدوات التطبيق:

الرول:

الفرشاة:

"الجزيره ثينر ٤٥٠".



نسبة التخفيض:

- (٢٥ - ٢٠) % بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.
(١٥ - ١٠) % بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

"الجزيره ثينر ٤٥٠".

تنظيم الأدوات:

إرشادات التطبيق:

لسطوح المبني:

- إعداد السطح بصفته حتى تزول الحبيبات وجميع آثار الزيوت والشحوم والأترية والأوساخ تماماً من السطح.
- تنظيف السطح من غبار الصنفارة بواسطة فرشاة ناعمة عريضة أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من الأساس "الجزيره برایمکس" أو "الجزيره سی برایمر"، أو أي أساس آخر من أساسات دهانات الجزيره المناسبة للسطح.
- طلاء طبقتين من المعجون "جازيموثر فیلر" أو "الجزيره اولیو بوتی" للحصول على سطح ناعم (لسطوح الداخلية فقط).
- طلاء طبقتين من دهان "الجزيره یونیک فلاٹ اینامل".

لسطوح الحديدية:

- إعداد السطح الحديدي بصفته حتى تزول جميع آثار الزيوت والشحوم والصدأ.
- تنظيف السطح من غبار الصنفارة بواسطة فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لينة مبللة بمخفف "الجزيره ثینر ٤٥٠" ، وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس "الجزيره رید اوکسید برایمر" أو "الجزيره زنك کرومایت برایمر" أو "الجزيره زنك فوسفات برایمر" ، مع مراعاة زمن الجاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.
- طلاء طبقتين من الدهان النهائي "الجزيره یونیک فلاٹ اینامل" مع مراعاة زمن الجاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.

التعبئة:

جالون أمريكي.

برميل ١٩ لترأ.

مدة التخزين:

تعليمات خاصة:

- ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.
١. يجب تقليب الدهان جيداً حتى يصبح الدهان متجانساً قبل الاستخدام.
٢. التخفيض إلى الدرجة الازمة باستخدام مخفف "الجزيره ثینر ٤٥٠" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٣. يجب إزالة أي نوع من أنواع الدهانات القديمة من السطح، وتنظيف السطح وتحضيره بشكل جيد.
٤. عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماماً. ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لانتقال عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. يفضل استخدامه في مكان جيد التهوية، ويحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٧. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاوه عن 10°C ، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

- يجب تجنب ملامسة الدهان والمخفف للعين أو الجلد، أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، ويمنع التدخين في موقع العمل في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل عند استخدام الدهانات المعتمدة على المذيبات، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات الازمة لتجنب ملامسة الدهان والمذيب للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.